

多媒体设备触控面板

无线话筒主机 1

无线话筒主机 2

特别说明：

除电源时序器开关及调音台声音大小滑动条，
其他设备严禁触碰，禁止修改设备默认设置

调音台声音滑动条

中央控制主机

音频效果器

功放 1

功放 2

电源时序器

C2-403 设备使用说明

特别说明：严禁调试本说明未涉及的设备

一、房间钥匙、空调遥控器请到一楼大厅保安处登记领取，用完后需原物归还。

二、设备开启

1、打开**电源时序器**左侧开关，设备通电，右侧红灯依次亮起。



2、等待 5 秒后，点击机柜最上方的**多媒体设备触控面板**，依次选择 **投影机** > **开投影** > **幕布降**，默认视频信号源为主席台 1。



三、设备关闭

1、点击**多媒体设备触控面板**，依次选择 **幕布升** > **关投影**。

2、关闭**电源时序器**，特别注意，**需等待幕布收完后才能关闭**。

四、注意事项：

1、严禁在室内吃食物，切勿乱丢垃圾，垃圾请随手带走。

2、使用完需摆放好桌椅，离开时需关好门窗，切勿带走教室内的公共物品。

如出现设备问题请及时联系管理员：郑志锋 18050043527